

CT1000 盘点机的相关盘点格式设置


1、主界面




2、系统配置



3、系统设置




4、设置条码参数



5、采集模式导出格式



6、盘点模式导出格式



7、以上两种模式改为：B.13

